



Биометрический замок с кодовой панелью и считывателем RFID-карт ALFL-17

Технические характеристики:

Параметры:	ALFL-17
Питание	4,5 – 6,5 В (4 батарейки AAA)
Ток в режиме ожидания	55 мкА (1 год использования батарей)
Ток в режиме срабатывания	250 МА
Количество отпечатков пальцев	110
Количество пользователей	300
Процент ложных отклонений	0.15%
Диапазон рабочих температур	от -10° до +60° С
Рабочая влажность	от 20 до 93%
Габариты	245×58×22 мм
Цвета	ALFL-17S серебристый ALFL-17BR бронзовый ALFL-17BL черный

Особенности:

- Возможность разблокировки по отпечатку пальца, RFID карте, коду или с помощью механического ключа;
- Возможность скрыть набор кода от посторонних (функция «анти-подглядывание»)
- Режим двухступенчатой аутентификации: по двойному отпечатку, по отпечатку и паролю и т.д. повышает надежность и безопасность замка.
- Голосовой ассистент
- Прекрасно подходит для установки в жилых зданиях, офисах, бизнес-центрах и школах и т.д.

Управление:

Для навигации в меню настроек используйте кодовую панель:

- кнопки **1, 2, 3 и 4** соответствуют четырем разделам меню;
- кнопка **#** - подтверждение команды;
- кнопка ***** - возврат на прежний уровень меню или выход

Все команды сопровождаются голосовым ассистентом и светодиодной индикацией над кодовой панелью (**зеленый** – подтверждение, **красный** – отказ, **синий** – обработка).

Инициализация:

1. Нажмите и удерживайте кнопку **Setting (Настройка)** в отделении для батареек в течение 5 секунд до речевого сообщения **Initialize successfully (Инициализация завершена успешно)**.

ВНИМАНИЕ: по умолчанию код разблокировки замка - **123456**

Ввод мастер-ключа (3 идентификатора – код/отпечаток/карта)

1. Завершите инициализацию
2. Нажмите кнопку **Setting (Настройка)**
3. Дождитесь речевого сообщения: **Enter master information (Добавьте мастер-ключ)** и добавьте мастер-ключ, который будет использоваться как для открывания, так и для доступа к настройкам;
4. Успешное добавление подтвердит звуковой сигнал и зеленый светодиод над кодовой панелью. Первые 3 идентификатора в памяти замка – мастер-ключи.

Добавление пользователей

Способ 1:

1. Нажмите **Setting (Настройка)**
2. Дождитесь речевого сообщения **Enter master information (Введите мастер-ключ)** и подтвердите доступ администратора, приложив мастер-ключ.
3. В случае успеха, после речевого сообщения **Enter unlock information (Добавьте ключи пользователей)**, добавьте новых пользователей, последовательно добавляя коды / отпечатки / карты в память замка.

Способ 2

1. На экране наберите комбинацию ***#**.
2. Дождитесь голосового сигнала **Enter master information (Введите мастер-ключ)** и подтвердите доступ администратора.
3. После этого на экране отобразится меню **1 Add users (1 добавить пользователей), 2 Delete users (2 Удалить пользователей), 3 Passage mode (3 НО режим), 4 Mute mode (Беззвучный режим)**
4. Для добавления пользователей нажмите 1 и после голосового сигнала **Enter unlock information (Добавьте ключи пользователей)** добавьте новых пользователей системы.

ВНИМАНИЕ: первые 3 пользователя – администраторы, максимальное количество – 300 (включая 110 отпечатков пальца). При каждом открывании замка голосовой ассистент произносит номер пользователя, под которым он был зарегистрирован, например **004 unlocked (Zero zero four unlocked – 004 открыто)**

Удаление пользователей:

1. На экране наберите комбинацию *#
2. Дождитесь речевого сообщения **Enter master information (Введите мастер-ключ)** и подтвердите доступ администратора.
3. После этого на экране отобразится меню **1 Add users (1 добавить пользователей), 2 Delete users (2 Удалить пользователей), 3 Passage mode (3 НО режим), 4 Mute mode (Беззвучный режим)**
4. Для удаления нажмите **2**. После голосового сигнала **Enter the number to delete (Введите номер пользователя для удаления)** введите номер удаляемого пользователя. Успешное удаление будет подтверждено голосовым сигналом **Successful (Успешно)** и зеленым светодиодом.

Нормально-открытый режим

1. На экране наберите комбинацию *#
2. Дождитесь речевого сообщения **Enter master information (Введите мастер-ключ)** и подтвердите доступ администратора приложив мастер-ключ
3. После этого на экране отобразится меню **1 Add users (1 добавить пользователей), 2 Delete users (2 Удалить пользователей), 3 Passage mode (3 НО режим), 4 Mute mode (Беззвучный режим)**
4. После выбора опции **3** раздастся речевое сообщение Disabled (Выключен) или Enabled (Включен), в зависимости от того, какой режим был выбран.

ВНИМАНИЕ: после включения НО режима, каждая разблокировка замка оставляет его открытым. Вам нужно один раз вручную разблокировать замок, иначе он не будет закрываться автоматически.

Беззвучный режим

1. На экране наберите комбинацию *#
2. Дождитесь речевого сообщения **Enter master information (Введите мастер-ключ)** и подтвердите доступ администратора.
3. После этого на экране отобразится меню **1 Add users (1 добавить пользователей), 2 Delete users (2 Удалить пользователей), 3 Passage mode (3 НО режим), 4 Mute mode (Беззвучный режим)**
4. После выбора опции **4** раздастся голосовой сигнал **Disabled (Выключен)** или **Enabled (Включен)**, в зависимости от того, какой режим был выбран до этого.

ВНИМАНИЕ: после активации беззвучного режима, открывания не сопровождаются звуковым сигналом.

Рекомендации:

- Ввод неправильного пароля 6 раз блокирует кодовую панель на 1 минуту. В течение этой минуты замок не будет отвечать ни на какие команды.
- Функция «анти-подглядывание» для усиления контроля доступа: если при открывании двери, при вводе кода вы добавите несколько произвольных знаков до и после самого кода, замок распознает код и откроется. Например, код доступа **123456**. Вы можете набрать **4878 123456 4878** на кодовой панели, где **4878** – произвольные числа и **123456** – сам код. Замок будет разблокирован.
- Замок переходит в режим ожидания после 12 секунд простоя.
- При разрядке батареек каждое открывание будет активировать сигнал тревоги. После этого сигнала, замок может быть открыт около 200 раз. После 200 открывания замок перейдет в режим задержки открывания. Поэтому старайтесь своевременно заменять батарейки.
- На этапе инициализации введите **555666888#**, чтобы переключиться между китайским и английским языками.

Гарантийные обязательства:

Замок ALFL-17 имеет 1 год гарантии со дня покупки при условии правильной установки и эксплуатации, и отсутствии механических и коррозионных повреждений. При выявлении в течение гарантийного срока неисправностей по вине изготовителя, замок подлежит бесплатному ремонту или замене неисправных деталей. Неисправный замок должен быть доставлен в сервисный центр за счет отправителя в надлежащем виде, с гарантийным талоном/чеком/товарной накладной и описанием неисправности (рекламацией). Не подлежат гарантийному ремонту замки с механическими дефектами, изменением конструктива корпуса и механизмов.