

Для работы ИБП необходимы шесть штук аккумуляторных батарей 12В емкостью от 26 до 150 А·ч п.1.2.10 (батареи в комплект поставки не входят).

Расчет времени работы UPS-3001 в минутах в зависимости от установленных АБ и мощности нагрузки приведены в Таблице 10.

Таблица 10

Количество и емкость АБ	Нагрузка					
	200Вт	500Вт	1000Вт	1500Вт	2000Вт	2700Вт
6 шт x 26 Ач	460	170	70	40	25	17
6 шт x 40 Ач	850	290	130	80	45	30
6 шт x 65 Ач	1350	540	220	140	85	55
6 шт x 100 Ач	2200	900	360	220	160	120
6 шт x 150 Ач	3230	1300	640	360	265	170

При установке аккумуляторов в аккумуляторную батарею рекомендуется использовать АБ одного производителя с одинаковой емкостью одного срока выпуска.

Разместите АБ в специально отведенном месте, выполните последовательное соединение батарей, соблюдая полярность. Нарушение полярности может привести к выходу из строя ИБП.

