# ИЗВЕЩАТЕЛЬ ОХРАННЫЙ ПОВЕРХНОСТНЫЙ УДАРНОКОНТАКТНЫЙ ИО 303-4

EHC

# ОКНО-5

Дв2.403.057 ПС



**(групповые ПАШК.425119.008 ТУ)** 

## ПАСПОРТ

Декларация соответствия ЕАЭС N RU Д-RU.БН01.В.03002/19 с 13.12.2019г. до 12.12.2024г. Декларация соответствия ЕАЭС N RU Д-RU.БН01.В.03007/19 с 13.12.2019г. до 12.12.2024г.

Применение Извещатель "Окно-5" предназначен для обнаружения разрушения обычного и защищенного полимерной пленкой, обеспечивающей класс защиты А1-А3, стекол толщиной от 2,5 до 8 мм с выдачей тревожного извещения в шлейф охранной сигнализации приборов приемно-контрольных (ППК). Извещатель питается от шлейфа сигнализации ППК и обеспечивает выдачу тревожного извещения путем увеличения тока потребления с одновременным включением индикатора БОС в момент разрушения стекла. Возврат в исходное состояние осуществляется кратковременным отключением напряжения питания шлейфа на время 2 с. Извещатель предназначен для работы в шлейфах приемно – контрольных приборов с величиной тока коротког величином ток замыкания не более 20 мА. Подключение извещателей в шлейф осуществляется параллельно. Конструктивно извещатель состоит из блока обработки сигналов (БОС) и пяти датчиков разрушения стекла (ДРС).

Извещатель является невосстанавливаемым, неремонтируемым изделием. Гарантийный срок составляет 3 года со дня ввода в эксплуатацию и не более 3,5 лет с даты выпуска предприятием-изготовителем.

#### Технические характеристики

Площадь сплошного стеклянного полотна при толщине от  $2.5\ \text{до }8\text{мм},$  охраняемая:

Одним датчиком (ДРС) – до  $4\pm0.1~{\rm M}^2$ 

Комплектом (5шт) датчиков (ДРС) – до  $20\pm0.5~{\rm M}^2$ 

Дальность действия датчиков – до 2,5м.

Напряжение питания в шлейфе сигнализации:

Постоянного тока - от 10 до 30 В

Импульсного напряжения прямоугольной

формы при скважности не более 2 - от 15 до 30~B Частота пульсирующего тока питания не менее  $100\Gamma$ ц

Ток, потребляемый извещателем (БОС) в дежурном режи-

ме, не более 35 мкА, в режиме тревога не более 20мА. Напряжение на извещателе в режиме «Тревога» при коммутируемом токе не более 20 мА - не более 5,2 В

Рабочий диапазон температур от минус 40 до +50 °C.

Степень защиты оболочки по ГОСТ 14254-80

для БОС - ІР30, для ДРС- ІР47.

### Комплектность

Комплект поставки извещателя "Окно-5" содержит:

БОС "Окно-5" – 1шт.

Датчик ДРС – 5шт.

Этикетка – 1шт на 10шт извещателей

#### Конструкция

БОС состоит из неразборного пластмассового корпуса, в котором установлена печатная плата с радиоэлементами.

ДРС содержит чувствительный элемент (геркон) с двумя подвижными контактами, имеющими заданную разницу масс и упругостей с жесткостью не более 93мН. Корпус ДРС – неразборный.

### Размещение и монтаж

Извещатель следует размещать с внутренней стороны как наружных, так и внутренних стекол проемов помещений таким образом, чтобы исключить возможность умышленного или случайного повреждения составных частей извещателя или его соединительных линий. Места размещения составных частей извещателя (БОС, ДРС) определяется количеством,

взаимным расположением и площадью блокируемых стеклянных листов. Варианты размещения ДРС приведены на рис. 2.

Взаимное расположение БОС и ДРС должно обеспечивать по минимальную длину соединяющей их линии из расчета: не более 15м двухпроводной линии ДРС на один БОС.

Выбор места для установки ДРС производить с учетом следующим требований (см. рис.2):

- на стекле площадью не более 4, м², если его диагональ не превышает 2.5 м, ДРС устанавливают по середине верхней стороны стекла на расстоянии от 10-15 см от обвязки. Допускается устанавливать ДРС в одном из углов или у боковых сторон стекла на тех же расстояниях от обвязки, если при этом обеспечивается минимальная длина линии соединения ДРС с БОС;
- на стекле площадью не более 4 м², если его диагональ превышает 2.5 м, ДРС устанавливают на расстоянии в 10-15 см от обвязки в середине наибольшей стороны или в таком месте, чтобы расстояние от ДРС до самой удаленной точки стекла не превышало 2,5 м;
- на листовом стекле площадью более 4 м<sup>2</sup> допускается устанавливать два и более ДРС на расстоянии 10-15 см от обвязки так, чтобы расстояния от ДРС до самых удаленных точек стекла не превышали 2,5 м;
- в случае блокирования остекленных проемов, с большим количеством мелких полотен, количество ДРС, включаемых на один БОС может быть более 5шт., в том случае, если при этом суммарная длина двухпроводной линии ДРС не превышает 15м, а световая индикация обеспечивает однозначность определения места несанкционированного нарушения.

### Транспортирование, хранение, утилизация

Транспортирование должно соответствовать условиям хранения 5 по ГОСТ 15150. Хранение должно соответствовать условиям хранения 1 по ГОСТ 15150.

Утилизация извещателей производится с учетом отсутствия в нем токсичных компонентов

#### Подключение

Схема подключения извещателя приведена на рис. 1.

Не допустимо включать в линию питания ДРС какие-либо другие инерционные электроконтактные датчики (извещатели) так, как возможный дребезг их контактов, вызванный помехами будет приводить к срабатыванию БОС. Рекомендуемое количество подключаемых к одному шлейфу охранной сигнализации ППК (в зависимости от типа ППК), БОС и ДРС приведены ниже в таблице1.

Таблипа 1.


таолица т.			
	Количество подключаемых к одному		Значение
	шлейфу охранной сигнализации ППК		сопротивления
Тип ППК	БОС, шт. не более	ДРС шт.	оконечного
	· ·	, .	резистора,
			кОм
Гиппо-1М	40	200	5.6±5%
Сигнал ВК	20	100	8.2±5%
Сигнал 20	30	150	4.7±5%

Сопротивление линии питания ДРС с подключенными ДРС должно быть не более 10Ом, а шлейфа охранной сигнализации без оконечного элемента соответствовать величине, установленной для используемого ППК.

### Проверка работоспособности

Проверка работоспособности извещателя производится неразрушающим ударом металлической пластины по стеклу (кусок ножовочного полотна) на расстоянии 20-50мм от ДРС в направлении стрелки указанной на корпусе ДРС. В момент удара должен включиться световой индикатор БОС, а ППК переключиться в режим «Тревога». Возврат извещателя в дежурный режим производится путем выключения и повторного включения ППК.

Начальник	OTK	
	личная подпись	расшифровка подписи
МΠ		кол-во
	дата	<del></del>



Россия 390027 г. Рязань ул. Новая 51/В пом.Н4 т/ф (4912) 45-16-94, 45-37-88 ООО НПП "Магнито-контакт" e-mail: 451694@list.ru сайт: http://m-kontakt.ru