

РАДИОКАНАЛЬНЫЙ БРЕЛОК РБ-2
ПАСПОРТ И ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ВВЕДЕНИЕ

Настоящая инструкция предназначена для ознакомления с техническими характеристиками и принципом работы брелока РБ-2 с целью обеспечения его правильной эксплуатации.

НАЗНАЧЕНИЕ И СОСТАВ

Брелок РБ-2 работает на частоте 433 МГц, и предназначен для дистанционной передачи своего идентификационного кода по радиоканалу.

В комплект поставки входит:

- Брелок доступа РБ-2 1 шт;
- Паспорт1 шт;
- Элемент питания CR2032 (установлен в брелоке).....1 шт.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Напряжение питания (от батарейки CR2032)3 В;
- Ток потребления (при напряжении питания 3 В).....не более 20 мА;
- Совместимые приемники РЕ-15/РЕ-250;
- Дальность считывания приемниками РЕ-15/РЕ-250 (антеннаТОР-А433N или аналог)3-7м;
- Габаритные размеры 64X28X12 мм;
- Масса брелока без элемента питания16 г

РАБОТА БРЕЛОКА

Красный светодиод брелока сигнализирует о нажатии на кнопку брелока и передачи кода по радиоканалу.

Близко расположенные источники электрических помех уменьшают дальность действия сигнала брелока.

ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

Эксплуатация брелока должна осуществляться при температуре окружающей среды (-30..+50°С), относительной влажности воздуха 80% (при температуре+30°С). Брелок не должен подвергаться резким ударам.

ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Перечень возможных неисправностей и методы их устранения приведены в таблице 1.

Таблица 1

Характер неисправности	Возможная причина	Методы устранения
При нажатии на кнопку не загорается светодиод и не сдается номер брелока	Плохой контакт, разрядилась батарейка брелока	Заменить батарейку сохраняя полярность, обеспечить надежный контакт батарейки

Если неисправность не исчезла, она должна быть устранена силами предприятия-изготовителя.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Брелок РБ-2 (серийные номера с №_____ по №_____) техническим требованиям и требованиям безопасности соответствует, и признан годным к эксплуатации.

Изготовитель гарантирует надежную работу изделий в течение 12 месяцев со дня продажи при условии соблюдения требований приведенных в инструкции по эксплуатации, отсутствия механических и электрических повреждений. Замена элементов питания осуществляется покупателем.

Дата изготовления «___» _____ 20 г.

Подпись

Производитель ООО «СКД-С»
Представитель по продажам
ООО «Мегабит»
197342, Санкт-Петербург
ул. Белоостровская, 15
тел.\факс (812) 926-97-32
e-mail: info@mgbt.ru
web: www.mgbt.ru

РАДИОКАНАЛЬНЫЙ БРЕЛОК РБ-2
ПАСПОРТ И ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ВВЕДЕНИЕ

Настоящая инструкция предназначена для ознакомления с техническими характеристиками и принципом работы брелока РБ-2 с целью обеспечения его правильной эксплуатации.

НАЗНАЧЕНИЕ И СОСТАВ

Брелок РБ-2 работает на частоте 433 МГц, и предназначен для дистанционной передачи своего идентификационного кода по радиоканалу.

В комплект поставки входит:

- Брелок доступа РБ-2 1 шт;
- Паспорт1 шт;
- Элемент питания CR2032 (установлен в брелоке).....1 шт

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Напряжение питания (от батарейки CR2032)3 В;
- Ток потребления (при напряжении питания 3 В).....не более 20 мА;
- Совместимые приемники РЕ-15/РЕ-250;
- Дальность считывания приемниками РЕ-15/РЕ-250 (антеннаТОР-А433N или аналог)7-10м;
- Габаритные размеры 64X28X12 мм;
- Масса брелока без элемента питания16 г

РАБОТА БРЕЛОКА

Красный светодиод брелока сигнализирует о нажатии на кнопку брелока и передачи кода по радиоканалу.

Близко расположенные источники электрических помех уменьшают дальность действия сигнала брелока.

ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

Эксплуатация брелока должна осуществляться при температуре окружающей среды (-30..+50°С), относительной влажности воздуха 80% (при температуре+30°С). Брелок не должен подвергаться резким ударам.

ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Перечень возможных неисправностей и методы их устранения приведены в таблице 1.

Таблица 1

Характер неисправности	Возможная причина	Методы устранения
При нажатии на кнопку не загорается светодиод и не сдается номер брелока	Плохой контакт, разрядилась батарейка брелока	Заменить батарейку сохраняя полярность, обеспечить надежный контакт батарейки

Если неисправность не исчезла, она должна быть устранена силами предприятия-изготовителя.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Брелок РБ-2 (серийные номера с №_____ по №_____) техническим требованиям и требованиям безопасности соответствует, и признан годным к эксплуатации.

Изготовитель гарантирует надежную работу изделий в течение 12 месяцев со дня продажи при условии соблюдения требований приведенных в инструкции по эксплуатации, отсутствия механических и электрических повреждений. Замена элементов питания осуществляется покупателем.

Дата изготовления «___» _____ 20 г.

Подпись

Производитель ООО «СКД-С»
Представитель по продажам
ООО «Мегабит»
197342, Санкт-Петербург
ул. Белоостровская, 15
тел.\факс (812) 926-97-32
e-mail: info@mgbt.ru
web: www.mgbt.ru