

Для подключения ПК необходим блок преобразования интерфейсов "БПИ RS-И", сервер доступа "WEB-И" или устройство межсегментного обмена " Мост-IP-И".

Поставляется в комплекте с электронным ключом исполнения 1 (контроль, управление до 1000 устройств) или исполнения 2 (контроль, управление до 5000 устройств).

ПРЕДНАЗНАЧЕН:

Предназначен для организации автоматизированных рабочих мест (АРМ) оператора охранной и пожарной сигнализации, систем пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией на базе ИСБ "Стрелец-Интеграл" на средних, крупных и территориально распределённых объектах.

ВОЗМОЖНОСТИ:

- Конфигурирование параметров приборов и устройств, логики работы (реакций) ИСБ "Стрелец-Интеграл".
- Регистрация и обработка возникающих в системе событий.
- Управление объектами системы (разделами/группами разделов, выходами/группами выходов), в том числе с графических планов. Ручной запуск и остановка выходов исполнительных устройств.
- Автоматическое позиционирование на графическом плане при тревогах и неисправностях.
- Использование для графических планов векторных (DWG, DXF, DGN, EMF, WMF) и растровых (BMP, GIF, JPG, ICO, PNG) файлов.
- Размещение на графических планах физических устройств и логических объектов (разделы/группы разделов, группы выходов).
- Организация удалённых рабочих мест с локальным или удалённым подключением через локальную сеть / Интернет.
- Имитация срабатывания извещателей (тревоги) оператором для проверки системы.

СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ:

- операционная система: Windows 7 SP1 и выше, Server 2003 и выше
- процессор: Pentium 4 (2,5 ГГц) или совместимые
- ОЗУ: 2 ГБ
- жесткий диск: 100 МБ
- COM- или USB-порт (допускается использование переходных кабелей USB – RS-232)
- разрешение монитора 1024*768.

СОСТАВ:

Комплект ПО включает в себя следующие программы:

1. “Сервер аппаратуры”

Служба Windows, обеспечивающая связь аппаратуры ИСБ "Стрелец-Интеграл" и ПО.

2. “Сервер обмена”

Служба Windows, обеспечивающая связь всех модулей ПО.

3. “База данных”

Хранилище данных конфигурации, состояния системы, архива событий.

4. “Конфигуратор”

Приложение, предназначенное для конфигурирования ИСБ "Стрелец-Интеграл", нанесения разделов, групп разделов, извещателей на графические планы.

5. “АРМ оператора”

Приложение, предназначенное для управления ИСБ "Стрелец-Интеграл", отображения текущего

состояния в виде графических элементов и на графических планах, для отображения ленты событий.

6. “Администратор”

Утилита для настройки подключения к БД, настройки прав запуска модулей системы на различных компьютерах.