

# ZYXEL

## WRE6602 AC1200

WiFi



ENGLISH | DEUTSCH | FRANÇAIS  
ITALIANO |

**A**

1 Power - ON REPEATER

Smart Push -

**Smart Push**

2 WPS

2 минут Smart Push

WiFi - ON Smart Push - OFF

3 WiFi

4 WiFi

**B Easy Link**

1 Easy Link

Easy Link

1 Easy Link

Easy Link

# ZYXEL

Your Networking Ally

## Warranty Card



Thank you for purchasing a Zyxel product. Zyxel has a reputation for delivering high quality, high performance products and services to our customers. We recommend that you now visit the Zyxel website and register your product online. This will mean you can receive the latest firmware, drivers and product related information. If you still have further questions or enquiries related to the product, please contact our subsidiaries worldwide. Please note that warranty terms may vary by region. Full detailed information is available on our website, here: [http://www.zyxel.com/support/warranty\\_information.shtml](http://www.zyxel.com/support/warranty_information.shtml)

### Purchase Information

Zyxel Product Name: \_\_\_\_\_

Hardware Serial Number: \_\_\_\_\_

Date of Purchase: \_\_\_\_\_

(In certain countries, the warranty will be validated with seller's signature and stamp):

- EN** ① Make sure the WRE6602 is set to **Repeater** mode. Connect the WRE6602 to a power outlet.
- DE** ① Stellen Sie sicher, dass der WRE6602 in den **Repeater** Modus gestellt ist. Schließen Sie den WRE6602 an eine Netzsteckdose an.
- FR** ① Assurez-vous que le WRE6602 est en mode **Repeater**. Connectez le WRE6602 à une prise de courant.
- IT** ① Assicurarsi che la WRE6602 sia impostata sulla modalità **Ripetitore**. Collegare la WRE6602 a una presa elettrica.
- RU** ① WRE6602 Repeater. WRE6602

- EN** ② Press the WPS button on your wireless router. Within 2 minutes, press the WRE6602 Smart Push Button for 2 seconds. The WiFi LED turns green to show the WRE6602 linked to your wireless router successfully.
- DE** ② Drücken Sie auf Ihrem drahtlosen Router auf die WPS-Taste. Drücken Sie innerhalb von 2 Minuten 2 Sekunden lang auf die Smart Push Taste des WRE6602. Die WiFi-LED leuchtet grün, um anzuzeigen, dass der WRE6602 erfolgreich mit Ihrem drahtlosen Router verbunden ist.
- FR** ② Appuyez sur le bouton WPS de votre routeur sans fil. Dans les 2 minutes, appuyez sur le bouton Smart Push du WRE6602 pendant 2 secondes. La LED WiFi s'allume en vert pour afficher le WRE6602 associé à votre routeur sans fil.
- IT** ② Premere il pulsante WPS sul router wireless. Entro 2 minuti, premere per 2 secondi il pulsante Smart Push del WRE6602. Il LED WiFi diventa verde per mostrare il WRE6602 collegato al router wireless con successo.
- RU** ② WPS Smart Push WRE6602 WiFi WRE6602 маршрутизатору.

- EN** ③ Relocate and plug the WRE6602 mid-way between your wireless router or AP and the WiFi dead zone where the wireless clients are.
- DE** ③ Verlegen und schließen Sie den WRE6602 in der Mitte zwischen Ihrem drahtlosen Router oder AP und der WiFi-Totzone an, in der sich die Wireless Clients befinden.
- FR** ③ Déplacez et branchez le WRE6602 à mi-chemin entre votre routeur ou AP (Point d'accès) sans fil et la zone morte WiFi où se trouvent les clients sans fil.
- IT** ③ Riposizionare e collegare il WRE6602 a metà strada tra il router wireless o l'AP e la zona morta WiFi in cui si trovano i client wireless.
- RU** ③ WRE6602 WiFi WRE6602 WPS Web Configurator (User's Guide).

- EN** ① Alternatively, download the Easy Link app to configure the WRE6602 to extend your wireless network or use the **AP** mode. **Note:** If your wireless router or AP does not support WPS, use the Easy Link app or the Web Configurator (see the User's Guide).
- DE** ① Alternativ können Sie auch die Easy Link App herunterladen, um den WRE6602 so zu konfigurieren, dass er Ihr drahtloses Netzwerk erweitert oder den **AP**-Modus verwendet. **Hinweis:** Wenn Ihr drahtloser Router oder AP WPS nicht unterstützt, verwenden Sie die Easy Link App oder den Web Configurator (siehe Benutzerhandbuch).
- FR** ① Vous pouvez également télécharger l'application Easy Link pour configurer le WRE6602 afin d'étendre votre réseau sans fil ou utiliser le mode **AP**. **Remarque :** Si votre routeur ou AP sans fil ne prend pas en charge WPS, utilisez l'application Easy Link ou le configurateur Web (voir le guide de l'utilisateur).
- IT** ① In alternativa, scaricare l'applicazione Easy Link per configurare il WRE6602 per estendere la rete wireless o utilizzare la modalità **AP**. **Nota:** Se il router wireless o l'AP non supportano WPS, utilizzare l'applicazione Easy Link o il Configuratore Web (vedere la Guida dell'utente).
- ES** ① WRE6602 Easy Link (AP). WPS, Web Configurator (User's Guide).

### Support Information

**North America USA**  
+ 1 800 255 4101  
support@zyxel.com

**France**  
+ 33 (0)4 72 52 97 97  
support@zyxel.fr

**UK**  
+ 44 (0) 118 9121 700  
support@zyxel.co.uk

**Italy**  
+ 39 011 2308000  
support@zyxel.it

**Germany**  
+ 49 (0) 2405 6909 0  
support@zyxel.de

**Spain**  
+ 911 792 100  
soporte@zyxel.es

**EU Importer**  
Zyxel Communications A/S  
Gladsaxevej 378, 2. th. 2860 Søborg, Denmark  
<http://www.zyxel.dk>

**US Importer**  
Zyxel Communications, Inc  
1130 North Miller Street Anaheim, CA 92806-2001  
<http://www.us.zyxel.com>

Copyright © 2018 Zyxel Communications Corp. All Rights Reserved.