

Настройка подключения к GuardingVision



Перед началом

Обращаем ваше внимание, что в зависимости от версии прошивки на устройстве, названия пунктов меню в вашем устройстве могут отличаться от приведенных в инструкции. Логика настройки сервиса при этом не меняется.

Настройки на устройстве

1. Конфигурация параметров сети

1) Нам нужно прописать корректные сетевые параметры: IP, маску, шлюз и адреса DNS. Мы рекомендуем прописать один из DNS публичный, например, Yandex DNS, и в качестве второго тот, что вы получаете от своего интернет провайдера.

TCP/IP	DDNS	PPPoE	Порт	NAT			
		Тип NIC	10M/100M	I/1000M Auto	~		
		*ІРv4 Адрес	10.10.0.245	;			
	*IPv4	Маска подсети	255.255.25	5.0			
		IPv4 Шлюз	10.10.0.1				
		Режим ІРv6	Объявлен	ие маршрута	~	Просмотрет	объявле
		IPv6 Адрес					
	Длина пре	фикса подсети					
		Шлюз IPv6					
		МАС адрес	a4:14:37:90				
		*MTU	1500				
DNS cep	вер						
			DNS as	гоматически			1
	Предпо	чт DNS сервер	77.88.8.8				
	Альтерн	ат DNS сервер	10.240.1.24	40			
	Picture1.						

ВНИМАНИЕ! ПАРАМЕТРЫ УКАЗАНЫ ДЛЯ ПРИМЕРА! ИСПОЛЬЗУЙТЕ НАСТРОЙКИ,УДОВЛЕТВОРЯЮЩИЕ ТРЕБОВАНИЯМ ВАШЕЙ ЛОКАЛЬНОЙ СЕТИ!

2. Теперь, прописываем в настройках <Доступ к платформе> адрес российского облачного сервера.

dev.guardingvisionru.com, либо litedev.guardingvisionru.com

Если до редактирования адрес сервера начинался на dev, то прописываете российский адрес,



начинающийся на dev. Если litedev, то соответственно, указывайте российский litedev. Придумайте проверочный код, **не используйте буквы в алфавитном порядке и одинаковые символы**. В этом случае устройство к облаку не подключится.

Guarding Vision	ONVIF	Служба SDK
	Включить	
		Для службы Guarding Vision потребуется доступ к Интернету. Прочитайте
		Условия использования и Политику конфиденциальности. Условия
		пользования" and "Политика конфиденциальности" before enabling the
		service.
	* IP-адрес сервера	litedev.guardingvisionru.com
		Пользовательский
Coo	стояние регистрации	В сети Обновить
	* Проверочный код	۵ ······
		Надежны
Внешняя Привя:	зка через Облачн	
		Если вы включите эту функцию, сможете задать правила привязки через
		облачный сервис для запуска действий привязки между камерой и
		другими устройствами.
		Сохранить

Если задали параметры правильно, то статус подключения станет "В сети", как показано на иллюстрации выше.



3. Настройка просмотра

Просмотр через мобильное устройство.

Скачиваем приложение GuardingVision Для iOS - <u>B Apple Store</u> Цля Android - p <u>Play Mark</u>

Для Android - в <u>Play Market</u> После запуска приложения, выбираем Зарегистрировать и регион Russia. Регистрация осуществляется с использованием электронной почты.

После входа в приложение вы сможете добавить устройство, используя метод автоматического добавления через сканирование QRкода (наклейка на упаковке, устройстве) или вручную вводом серийного номера (наклейка на упаковке, устройстве). Для этого используйте значок



И выберите один из методов добавления.



Далее следуйте всем подсказкам на экране вашего мобильного устройства.

