



КВБ 17 (кабельный ввод для коммутации бронированным кабелем диаметром по броне  $\varnothing$  17 мм)

- |                            |   |
|----------------------------|---|
| ① ГАЙКА                    | ⑤ КОНТРГАЙКА  |
| ② БРОНЯ (диаметр до 17 мм) | ⑥ ШАЙБА   |
| ③ ВТУЛКА                   | ⑦ УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО                               |
| ④ ШТУЦЕР                   | ⑧ БРОНЕКАБЕЛЬ (диаметр по поясной изоляции 6...12 мм) |

### **Порядок монтажа:**

1. Разделать бронекабель **(8)**. Снять наружную изоляцию и освободить кабель от брони на 110-150 мм.
2. Надеть на бронекабель поочередно: гайку **(1)**, втулку **(3)**, шуцер **(4)** с контргайкой **(5)**, шайбу **(6)** и уплотнительное кольцо **(7)**.
3. Завести подготовленный бронекабель в корпус устройства.
4. Отрегулировать длину разделанной части кабеля внутри устройства, жилы кабеля должны свободно коммутироваться к клеммам.
5. До упора сдвинуть уплотнительное кольцо **(7)** внутрь вводной части устройства. Важно, чтобы конусная часть уплотнительного кольца была направлена в сторону устройства.
6. Сдвинуть шайбу **(6)** до упора в уплотнительное кольцо **(7)**.
7. Закрутить шуцер **(4)**, затягивать до тех пор, пока кабель не будет зафиксирован. Для проверки потянуть кабель из устройства.
8. Затянуть контргайку **(5)**.
9. Надеть разделанную броню **(2)** на втулку **(3)**.
10. Затянуть гайку **(1)**.