



**Прибор приёмно-контрольный охранно-пожарный
ППКОП 011-8-1-011М(3) Приток-А-4(8)**

Паспорт

ЛИПГ.425212.001-011.08 ПС

1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1 Настоящий паспорт является документом, удостоверяющим гарантии изготовителя, комплектность, сведения о приемке и упаковке **Прибора приёмно-контрольного охранно-пожарного ППКОП 011-8-1-011М(3) Приток-А-4(8) ЛИПГ.425212.001-011.08** (далее по тексту – прибор).

1.2 Паспорт входит в комплект поставки, должен храниться у владельца и иметь все предусмотренные отметки изготовителя, продавца, монтажной и эксплуатирующей организаций.

1.3 Установка, подключение и эксплуатация прибора должны осуществляться в соответствии с документом: «ППКОП 011-8-1-011М(4) Приток-А-4(8) Руководство по эксплуатации ЛИПГ.425212.001-011.05РЭ» (не входит в комплект поставки, доступен для загрузки с сайта www.sokrat.ru).

1.4 Прибор предназначен для организации охраны в составе «Автоматизированной системы охранно-пожарной сигнализации Приток-А» ЛИПГ.425618.001 путём контроля состояния 3 шлейфов сигнализации и передачи извещений на АРМ ПЦН по каналам сотовой связи в режиме дозвола, SMS и GPRS. Для взятия и снятия объекта путём введения кода идентификации хозоргана в приборе предусмотрен считыватель ключей Touch Memory, совместимых с DS1990 или DS1961s.

1.5 Прибор рассчитан на круглосуточную эксплуатацию в закрытых не пожароопасных помещениях при температуре от минус 10 до плюс 45 °С, относительной влажности воздуха до 85%, при отсутствии в воздухе пыли, паров агрессивных жидкостей и газов (кислот, щелочей и пр.).

1.6 Габаритные размеры – 90×61×26 мм.

1.7 Масса – не более 70 гр.

1.8 Ток потребления в дежурном режиме от источника постоянного тока от 10,2 до 14,5 В не более 0,25 А.

1.9 Срок службы – 8 лет.

1.10 Содержание драгоценных материалов: не требует учёта при хранении, списании и утилизации.

2 КОМПЛЕКТНОСТЬ

Обозначение	Наименование	Кол-во	Примечание
ЛИПГ.425212.001-011.08	Прибор приёмно-контрольный охранно-пожарный ППКОП 011-8-1-011М(3) Приток-А-4(8)	1	
ЛИПГ.425212.001-011.08 ПС	Паспорт	1	
ЛИПГ.425212.001-011.08 РЭ2	Краткое руководство по эксплуатации	1	
	Электронный идентификатор DS 1990A	1	
	Резистор MF-25-4,7 кОм	3	
	Резистор MF-25-1,2 кОм	1	
	Светодиод красного цвета L-53LID	1	
	Шуруп 3,5х35	2	
	Дюбель 6х30	2	

3 ОТМЕТКИ О ПРИЕМКЕ И УПАКОВКЕ

Прибор приёмно-контрольный охранно-пожарный ППКОП 011-8-1-011М(3) Приток-А-4(8) ЛИПГ.425212.001-011.08 соответствует конструкторской документации ЛИПГ.425212.001-011.08 и признан годным к эксплуатации.

Дата изготовления

Заводской номер

Упаковку произвёл _____

Принят ОТК _____

МП

4 ОТМЕТКИ ОБ УСТАНОВКЕ И ПРИЕМКЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

В соответствии с **проектом / типовым проектным решением / актом обследования** (нужное подчеркнуть), установку и пуско-наладочные работы произвёл:

наименование монтажной организации	адрес	телефон
Ответственное лицо: _____	Подпись: _____	Дата: _____

Прибор принят в эксплуатацию в составе:

МП

наименование ПЦО, эксплуатирующей организации	адрес	телефон
Ответственное лицо: _____	Подпись: _____	Дата: _____

МП

5 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

5.1 Изготовитель гарантирует нормальную работу прибора и его соответствие требованиям конструкторской документации при соблюдении правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации, изложенных в документации, входящей в комплект поставки прибора, и в нормативной документации, применяемой при монтаже.

5.2 Срок гарантии – 18 месяцев.

5.3 Гарантия не распространяется на приборы, имеющие механические и электрические повреждения, возникшие в результате нарушений правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации, на сменные элементы (предохранители).

5.4 Гарантийный ремонт осуществляет предприятие-изготовитель или его региональный представитель. Прибор принимается при сохранности и совпадении заводского номера, в комплекте с паспортом с отметками о приемке ОТК, упаковке, установке и приемке в эксплуатацию, с актом, подписанным руководителем технической службы эксплуатирующей организации, с указанием условий, характера, возможных причин и даты возникновения неисправности.

Отсутствие указанных сведений может стать причиной для отказа в гарантийном ремонте.

5.5 Послегарантийный ремонт и техническое обслуживание осуществляется по отдельному договору.

Предприятие-изготовитель

Россия, 664007, г. Иркутск, пер. Волконского, дом 2,
ООО Охранное бюро "СОКРАТ"
Тел/факс: (395-2)20-66-61, 20-66-62, 20-66-63, 20-64-77
E-mail: sokrat@sokrat.ru, <http://www.sokrat.ru>



Код 3960 ред. 00 IN 9411