



**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
«СИСТЭМ ЭЛЕКТРИК»**

**ИСТОЧНИК БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ**

**Smart-Save Online SRT SRTRU2000RTXLISH/**

**SRTRU2000RTXLISH-NC**

**ПАСПОРТ**

**СТМД.431422.107-10ПС**

**Москва  
2024 г.**

## 1. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

Источник бесперебойного питания Smart-Save Online SRT SRTRU2000RTXLISH/SRTRU2000RTXLISH-NC предназначен для обеспечения бесперебойным стабилизированным по частоте и напряжению электропитанием ответственных потребителей промышленных предприятий и предприятий информационных технологий.

Smart-Save Online SRT SRTRU2000RTXLISH / SRTRU2000RTXLISH-NC изготавливаются в едином 19-дюймовом корпусе, который содержит в себе силовую часть и встроенные аккумуляторные батареи.

Источник бесперебойного питания изготавливаются в климатическом исполнении УХЛ 4.2 согласно ГОСТ 15150–69.

Smart-Save Online SRT SRTRU2000RTXLISH /SRTRU2000RTXLISH-NC соответствует требованиям нормативов EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2.

## 2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель ИБП	SRTRU2000RTXLISH/SRTRU2000RTXLISH-NC
Число фаз	Однофазный ИБП с заземлением
Мощность, ВА/Вт	2000VA/2000W
Форм-фактор	Конвертируемый
Топология	Двойное преобразование (онлайн)
<b>Входные характеристики</b>	
Напряжение, В	220/230/240 В
Диапазон напряжения, В	110-300 В $\pm$ 5% - 50% нагрузка, 160-300 В $\pm$ 5% - 100% нагрузка
Диапазон частот, Гц	40-70 Гц
Коэффициент мощности	$\geq 0,99$ при полной нагрузке
Коэффициент гармонических искажений по входному току (THDi)	$\leq 5\%$ при 205–245 В пер. тока или 100–130 В пер. тока, при THDu $< 1,6\%$ на входе и при полной линейной нагрузке
Входное подключение	IEC 60320 C20
<b>Выходные характеристики</b>	
Напряжение, В	220/230/240 В
Отклонение напряжения (от батареи)	$\pm 1\%$
Частота, Гц (синхронизированная)	47-53Гц (номинальная 50 Гц), 57-63 (номинальная 60 Гц)
Частота, Гц (от батареи)	50Гц $\pm 0,1$ Гц, 60Гц $\pm 0,1$ Гц
Выходные подключения (резервное питание)	8 IEC 60320 C13
Программируемые выходные розетки	4 IEC 60320 C13 (1 группа)
Коммуникационные интерфейсы	USB HID, RS-232, смарт-слот, EPO
SNMP карта	SRTRU2000RTXLISH – опционально SRTRU2000RTXLISH-NC – предустановлена
Крест-фактор	3:1
Коэффициент гармонических искажений по выходному напряжению (THDu)	$\leq 2\%$ линейная нагрузка, $\leq 4\%$ нелинейная нагрузка
Время переключения от сети на батарею, мс	0 мс

Время перехода от инвертора на байпас, мс	4 мс
Форма выходного напряжения (от батареи)	Чистая синусоида
<b>Эффективность</b>	
Работа от сети	≥91% полностью заряженная батарея
ЕСО режим	≥96% полностью заряженная батарея
Работа от батареи	≥90%
<b>Защита от всплесков напряжения и фильтрация</b>	
Энергия всплеска, Дж	624
<b>Аккумуляторные батареи</b>	
Тип батареи	Свинцово-кислотная
Монтаж батареи	Внутренний батарейный блок
Внутренний батарейный блок	SERBC194, RURBC194
Подключение дополнительных внешних батарейных блоков	есть
Внешний батарейный блок	BPSE48RT2U, BPRU48RT2U
Количество внешних батарейных блоков	10 (максимум)
Типовое время перезарядки, ч (при регулировании тока зарядки)	Внутр. бат.-3 ч, 1 бат. блок - 4.5 ч, 2 - 4.5 ч, 3 - 4.5 ч, 4 - 6 ч, 5 - 7.5 ч, 6 - 9 ч, 7-10.5 ч, 8 - 12 ч, 9 - 13.5 ч, 10 - 15 ч
Ток заряда, А	По умолчанию 2А, максимум 12 А (регулируемый)
Напряжение заряда, В	54.8 В ± 1%
<b>Индикация</b>	
LCD дисплей поворотный	Состояние ИБП, Уровень нагрузки, Уровень заряда батареи, Входное/выходное напряжение, Таймер разряда, Неисправность
<b>Оповещения</b>	
Работа от батареи	Звучание каждые 5 секунд
Низкий заряд батареи	Звучание каждые 2 секунды
Перегрузка	Звучание каждую секунду
Неисправность	Непрерывное звучание
<b>Физические характеристики</b>	
Габаритные размеры ГхШхВ, мм	510x438x88
Размеры в упаковке, ГхШхВ, мм	710x585x200

Масса нетто, кг	19.5
Масса брутто, кг	25.0
Цвет	Чёрный
<b>Параметры окружающей среды</b>	
Температура окружающей среды при хранении	-15 до +40°C
Относительная влажность хранения	0-95% без образования конденсата
Рабочая температура окруж. среды*	0-40°C
Относительная влажность	0-95% без образования конденсата
Высота над уровнем моря**	1500 м
Акустический уровень	Менее 55дБ
Класс защиты	IP21
<b>Управление</b>	
Программное обеспечение	Parachute (поддерживает Windows®, Windows® Server, Linux, MAC OS)
Shutdown Wizard	есть
SNMP мониторинг	SNMP Web Manager
<b>Функции</b>	
Предохранитель	Автоматический
Программируемые выходные розетки	есть
"Холодный" старт	есть
ECO режим для энергосбережения	есть
Зарядка в выключенном состоянии	есть
Автоматический перезапуск при восстановлении питания	есть
Замена батареи пользователем	есть
<b>Функции</b>	
Горячая замена батареи	есть
Горячее подключение внешних батарейных блоков	есть
Электронный байпас	есть
Режим конвертера	есть
Совместимость с генератором	есть
<b>Гарантия</b>	
Гарантия	2 года с даты продажи, но не более 27 месяцев с даты производства

### 3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

В комплект поставки входят указанные в таблице ниже элементы.

№	Наименование	Кол-во
1	Источник бесперебойного питания Smart-Save Online SRT	1
2	Руководство пользователя источника бесперебойного питания Smart-Save Online SRT	1
3	USB A-USB B кабель	1
4	RS232-RS232 кабель	1
5	Ножка для напольной установки	4
6	Крепление для монтажа в 19-дюймовую стойку	2
7	Кабель IEC 60320 C13-IEC 60320 C14	2
8	Кабель IEC 60320 C19-IEC 60320 C20	1
9	Кабель IEC 60320 C19-Schuko	1

### 4. СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ:

Декларация о соответствии ЕАЭС N RU Д-РУ.РА09.В.02850/24 от 02.10.2024 по 01.10.2029.

### 5. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок – 24 месяца, но не более 27 месяцев с даты производства оборудования.

Потребитель лишается права на гарантийное обслуживание в следующих случаях:

- по истечении срока гарантии;
- при нарушении правил эксплуатации, транспортирования и хранения;
- при нарушении требований руководства пользователя источника бесперебойного питания Smart-Save Online SRT;
- при наличии повреждений деталей и самого источника бесперебойного питания после ввода его в эксплуатацию;

- при нарушении пломбирования завода-изготовителя составных частей или отсутствии (повреждении) защитной наклейки завода-изготовителя.

- при нарушении требований и инструкций в эксплуатационной документации изготовителя аккумуляторных батарей.

Поставщик обязуется в течение всего срока службы по требованию Заказчика производить поставку запасных частей по отдельным договорам, но не более 10 лет после снятия с производства источников бесперебойного питания серии Smart-Save Online SRT.

## **6. СВЕДЕНИЯ О КОНСЕРВАЦИИ**

Изделие консервации не подлежит.

## **7. УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ**

Источники бесперебойного питания серии Smart-Save Online SRT должны соответствовать требованиям безопасности по

ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 12.2.007.11-75 а также требованиям "Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей" и "Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей", утвержденным Государственной инспекцией по энергетическому надзору.

## **8. УТИЛИЗАЦИЯ**

Утилизации источника бесперебойного питания включают следующие этапы:

- Аудит состояния источника бесперебойного питания, оценка износа.
- Отключение оборудования от сети, отключение и разборка батарейного массива.
- Сортировка утилизируемого оборудования на составные части в зависимости от материала и типа опасности.
- Отправка материалов на переработку или утилизацию в соответствии с требованиями законодательства и международными стандартами.

## 9. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИЗГОТОВИТЕЛЕ

АО «СИСТЭМ ЭЛЕКТРИК»

127018, г. Москва, ул. Двинцев, д.12, корп.1, этаж 6, пом. I, ком. 15

## 10. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Источники бесперебойного питания в транспортной таре могут перевозиться следующими способами:

- воздушным транспортом на любое расстояние с любой скоростью в герметичном отсеке в соответствии с правилами, принятыми на нём;
- железнодорожным транспортом на расстояние до 10 000 км в закрытом контейнере со скоростями в соответствии с правилами, принятыми на нём;
- автомобильным транспортом в закрытом кузове на расстояние до 3 000 км со скоростью не более 90 км/ч по шоссейным дорогам с твердым покрытием и до 500 км со скоростью не более 20 км/ч по грунтовым дорогам.

Размещение и крепление транспортной тары с упакованными источниками бесперебойного питания в транспортных средствах должны обеспечивать их устойчивое положение и не допускать перемещения во время транспортирования.

Обязательно крепление груза в кузове или грузовом отсеке транспортного средства.

При транспортировании должна быть обеспечена защита транспортной тары с упакованными источниками бесперебойного питания от непосредственного воздействия атмосферных осадков и солнечной радиации.

Условия транспортирования ИБП:

- закрепленным на паллете по ГОСТ 33757;
- температура окружающей среды - от -50С до +50С;
- относительная влажность до 98% при температуре 25С;
- атмосферное давление от 84 до 107 кПа (от 630 до 800 мм рт. ст.);



- воздействие ударных нагрузок многократного действия с пиковым ударным ускорением не более 1g при длительности действия ударного ускорения 10-15мс.

При погрузке и транспортировании должны строго выполняться требования предупредительных надписей на упаковке.

После транспортирования при отрицательных температурах источник бесперебойного питания должен быть выдержан в нормальных климатических условиях в транспортной упаковке не менее 12 часов.

Транспортировку батарей проводить строго в соответствии с требованиями производителя.

Источники бесперебойного питания с упаковкой для кратковременного хранения необходимо распаковать сразу же после доставки к месту использования. При хранении необходимо исключить возможность быстрого снижения температуры или возникновения конденсата.

При необходимости промежуточного хранения источников бесперебойного питания в течение длительного времени их необходимо накрыть пленкой и время от времени проверять, не образуется ли конденсат.

При складировании в долговременной упаковке складирование производится в этой упаковке.

Системы в упаковке поставщика должны храниться в сухом, защищенном от пыли помещении, при рекомендуемой температуре от минус 10С до плюс 55С и относительной влажности воздуха не более 80% при температуре плюс 20С. Допустимо снижение температуры до минус 25С.

Срок хранения источников бесперебойного питания на складе в упаковке поставщика составляет не более 24 месяцев.

Сохраняемость источников бесперебойного питания в упаковке поставщика должна обеспечиваться согласно руководству пользователя источника бесперебойного питания Smart-Save Online SRT с проведением регулярной подзарядки согласно разделу «Хранение и техническое обслуживание».

## 11. УКАЗАНИЯ ПО МОНТАЖУ

Установка, запуск и обслуживание источника бесперебойного питания должна выполняться согласно прилагаемому руководству пользователя источника бесперебойного питания Smart-Save Online SRT.

## 12. СВИДЕТЕЛЬСТВО О УПАКОВЫВАНИИ

Дата

упаковывания

\_\_\_\_\_  
год, месяц, число

Упакован

\_\_\_\_\_  
Наименование или код изготовителя

\_\_\_\_\_  
должность

\_\_\_\_\_  
подпись

\_\_\_\_\_  
расшифровка

\_\_\_\_\_  
дата

Согласно требованиям, предусмотренным с действующей технической документацией:

- габаритные чертежи с отгрузочными параметрами и схемы транспортировки;
- процедуры упаковки и маркировки.

## 13. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

ИБП изготовлено в соответствии с требованиями СТМД.431422.107ТУ, действующей технической документацией и признан годным к эксплуатации.

М.П.

Ведущий специалист отдела  
технического контроля

\_\_\_\_\_  
должность

\_\_\_\_\_  
подпись

\_\_\_\_\_  
расшифровка

\_\_\_\_\_  
дата